

## Obsluha - zařízení SHERLOG Vision ve vozidle

### SHERLOG Vision 1 a SHERLOG Vision 2

#### Zahájení jízdy

- Proběhne po nastartování motoru nebo při pohybu vozidla.

#### Ukončení jízdy

- Následuje po vypnutí motoru a zastavení vozidla

#### SHERLOG Vision 1 - se security přepínačem

- **Zabezpečený stav** - přepínač v poloze s označením „●“.  
Pokud dojde v zabezpečeném stavu k pohybu vozidla je **odeslána poplachová informace uživateli na portál SHERLOG Vision**. Odeslána je 1x během jízdy. Případná další poplachová informace je odeslána až při následující jízdě. Přepínač je možné přepnout do zabezpečeného stavu již v průběhu jízdy. V okamžiku ukončení této jízdy nastává zabezpečený stav. Přepínač je též možné přepnout do zabezpečeného stavu až po ukončení jízdy.
- **Přihlášený stav** - přepínač je v poloze bez označení.  
Pokud se jedná o oprávněnou jízdu, je nutné před uvedením vozidla do pohybu přepnout security přepínač do polohy přihlášený stav. V přihlášeném stavu systém neodesílá žádné poplachové informace.

#### SHERLOG Vision 2 - s dálkovou identifikací řidiče.

- **Autorizační přívěsek**  
Při parkování neponechávat ve vozidle.  
Při jízdě umístit do běžné provozní pozice (např. na kroužek ke klíči zapalování).
- **Zabezpečený stav**  
Nastává automaticky po cca 3 minutách od posledního pohybu vozidla a trvá, pokud není autorizační přívěsek v dosahu vozidla.
- **Přihlášený stav**  
Nastává automaticky a trvá, pokud je autorizační přívěsek v dosahu vozidla.
- **Poplachový stav**  
Nastává po zahájení jízdy bez autorizačního přívěšku. **Dochází k odeslání poplachové informace na non-stop Klientské centrum SHERLOG**. Případná další poplachová informace je odeslána až při následující jízdě.

#### SHERLOG Vision 1 a SHERLOG Vision 2 - se zapojeným externím vstupem

(platí pouze pro individuálně navržená zapojení instalovaná u dealera SHERLOG)

- Poplachová informace je **odeslána na portál SHERLOG Vision** při každé aktivaci externího vstupu.
- Poplachová informace může být odeslána v režimu spánku (ukončená jízda) i v aktivním režimu (během jízdy). Poplachová informace je odeslána 1x z důvodů zamezení odesílání více poplachů za sebou. Případná další poplachová informace je odeslána až při následující jízdě.

## Obsluha - vyhodnocování dat

Data je možné sledovat po přihlášení na portál SHERLOG Vision na adrese [www.sherlogvision.cz](http://www.sherlogvision.cz). Podrobný popis je uveden v Uživatelském manuálu, který je k dispozici na vlastním účtu mezi soubory ke stažení.